

# Gebrauchsanweisung



## Permanent WespenFalle

1 Stk.

- Frei von Insektiziden
- Fängt Wespen zuverlässig
- NACHFÜLLBAR

Permanent Wespenfalle

- WespenFalle – frei von Insektiziden, zum Anlocken der lästigen Wespen
- Lockt Wespen nachhaltig und zuverlässig in die Falle
- Durch spezielle Fallenform gefahrlos für Schmetterlinge

**Wirkungsweise** Die Wespen werden durch den süßen Lockstoff in der Wespenfalle angelockt. Sie fliegen in die Falle rein und können bauartbedingt nicht mehr entweichen. Optimale Ergebnisse erreichen Sie mit dem Permanent Lockstoff Wespenfallen von Neudorff. Alternativ können Sie natürlich auch einen anderen Lockstoff einsetzen.

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

**Artikelnummer** 00664

**GTIN Basisartikel** 4005240006641

### Anwendung

Stellen Sie zu Beginn das gelbe Unterteil der Falle auf die Standfüße. Geben Sie den Lockstoff hinein. Setzen Sie nun den transparenten Fallendeckel so auf das Unterteil, dass die Verschlussnoppen in die Aussparung passen. Verriegeln Sie die Permanent WespenFalle durch Drehung im Uhrzeigersinn. Jetzt können Sie die Falle entweder aufstellen oder aufhängen. Zum Aufhängen nutzen Sie einfach die beiliegende Kordel. Ziehen Sie vor dem Schließen der Falle die Kordel durch die Öffnungen im transparenten Fallendeckel. Sichern Sie den Halt mit einem Knoten. Achten Sie darauf, die Falle nicht in unmittelbarer Nähe des Wespennestes oder des Gartentisches aufzuhängen. Platzieren Sie die Falle ca. 2-3 m entfernt, damit der Lockstoff optimal wirken kann. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Falle. Bei starker Hitze kann es dazu kommen, dass der Lockstoff verdunstet. Öffnen Sie dann einfach die Falle und füllen diese mit Wasser nach. Erneuern Sie den Lockstoff nach spätestens 6 Wochen. Falls bei der regelmäßigen Kontrolle viele Wespen gefangen wurden, erneuern Sie den Lockstoff früher. Das Reinigen und anschließende Neufüllen der Falle funktioniert problemlos. Dafür einfach die Falle vorsichtig öffnen, da sich noch lebende Wespen in der Falle befinden könnten. Die Falle anschließend mit lauwarmem Wasser und einer Seifenlösung ausspülen und wieder mit neuem Lockstoff befüllen.

Nicht unmittelbar in der Nähe des Nestes aufhängen (mindestens 2-3 m Abstand), da sonst keine Lockwirkung.

### Anwendungs-/Zulassungsgebiete

Sie können die WespenFalle auf Terrasse und Balkon sowie in Innenräumen problemlos einsetzen. Platzieren Sie die Falle einfach an gewünschter Stelle und genießen Sie ungestört den Sommer.





## Weitere Anwendungshinweise

### Besonderer Hinweis:

Alle wild lebenden Tiere (dazu gehören auch Wespen) unterliegen dem allgemeinen Schutz des Gesetzes. Der allgemeine Artenschutz bestimmt, dass Tiere nicht mutwillig oder ohne vernünftigen Grund gefangen, verletzt oder getötet werden dürfen (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Deshalb dürfen Wespen nur dann bekämpft werden, wenn ein vernünftiger Grund vorliegt. Das ist der Fall, wenn sie ihre Nester am oder im Haus gebaut haben, wo sie zur unmittelbaren Gefahr für den Menschen werden. In der Regel werden nur zwei Wespenarten für den Menschen lästig und aggressiv, die Deutsche und die Gemeine Wespe. Sie werden oft von menschlicher Nahrung angelockt und bauen ihre Nester gerne in Hohlräumen an oder in Häusern. Die meisten bei uns auftretenden Wespenarten sind nicht aggressiv oder lästig und interessieren sich auch nicht für unser Essen. Insbesondere die Sächsische Wespe, die an frei hängenden Nestern zu erkennen ist, ist äußerst friedfertig und sollte nicht bekämpft werden. Hornissen, Kreisel- und Knopfhornwespen, die unter besonderem Schutz stehen, (man findet sie in der Anlage I der Bundesartenschutzverordnung, § 44 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 BNatSchG) dürfen gar nicht gefangen, getötet oder verletzt und ihre Nester nicht beschädigt oder zerstört werden. Die Falle darf deshalb nicht in der Nähe von Nestern besonders geschützter Arten angebracht werden.

## Anwendungszeitraum

März - Oktober